Sami®
WEARABLE

Manual de Instrucciones
WS-2306

Gracias por adquirir el **Sami** WEARABLE WS-2306. Lea con atención las instrucciones para obtener un resultado óptimo del uso del mismo y consérvelas para futuras consultas.

· DESCRIPCIÓN DEL WEARABLE.

· PANTALLA DE INICIO.

CONTENIDO DE LA CAJA.

Wearable, cable USB, destornillador, manual de instrucciones.

COMO CARGAR EL DISPOSITIVO.

El dispositivo se carga de forma magnética. Conecte el wearable a un ordenador usando el cable USB. Por favor, limítese a utilizar exclusivamente el cable que viene dentro de la caja de su wearable.

Tiempo de carga: 2~3 horas. Por favor, cargue completamente el wearable antes de comenzar a usarlo.

TRANSMISIÓN DE DATOS POR USB

Por la entrada magnética USB se pueden transferir datos al wearable. Por medio del cable USB y con la ayuda de un ordenador usted puede enviar datos tales como música, vídeos, imágenes, un software y documentos. Con la intención de que le quepan más archivos almacenados, le aconsejamos que introduzca una tarjeta micro SD antes de comenzar a pasar archivos.

ENTRADA DE TARJETA FT/MICRO SD.

El WS-2306 soporta un almacenaje externo de datos por medio de una tarjeta TF/Micro SD (no incluida) de un máximo de 16 Gb. Dicha entrada se encuentra ubicada bajo la tapa trasera del wearable. Usted deberá utilizar el destornillador incluido para abrir la tapa.

¿COMO DEBO INTRODUCIR LA TARJETA MICRO SD/TF?

En primer lugar apague su smart watch→abra la tapa trasera con ayuda del pequeño destornillador extrayendo los 4 tornillos que esta tiene →abra la tapa trasera →con cuidado, introduzca la tarjeta en la entrada de tarjeta micro SD.

*** Nota:** La garantía no cubre los daños causados como consecuencia de una introducción o extracción incorrecta de la tarjeta de memoria.

EMPEZANDO:

- Para sistema operativo Android

Antes de empezar a usar su **Sami** WEARABLE por favor, descárguese la aplicación BTNOTIFICATION.APK desde nuestra página web www.sami.es. Una vez que dicha aplicación ha sido correctamente instalada, esta le pedirá que permita la accesibilidad a los datos del smartphone. Pulse OK y encienda el servicio de notificación por Bluetooth. Asegúrese de que este paso está realizado antes de emparejar su smartphone a su wearable vía Bluetooth.

(Ajustes ----> accesibilidad --------> servicios--------> encender el servicio de notificación por Bluetooth).

- Para iPhone

Simplemente, usted tendrá que emparejar su smart phone con su wearable por medio del Bluetooth.

CARACTERÍTICAS DEL PRODUCTO.

·**BOTÓN DE ENCENDIDO**

Pulse de forma prolongada el botón de encendido durante 2 segundos para encender/apagar su wearable. Si pulsa el botón de encendido de forma normal estando en el menú, este volverá a la pantalla inicial.

·**ALTAVOZ.** El wearable viene con un altavoz integrado.

·**CAMARA.** El wearable viene con cámara integrada (0.3 MP).

·**PANTALLA TÁCTIL.** Pantalla táctil capacitiva redonda de 1.22"

·**MICRÓFONO INTEGRADO.**

·**SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA.**

·**TAPA TRASERA.**

·**ENTRADA DE CARGA.** Entrada magnética de carga y transmisión de datos por medio del cable USB (incluido).

·**PANTALLA INICIAL**

Estando en la pantalla inicial, pulse y deslice con el dedo hacia izquierda o derecha para acceder al menú de aplicaciones. Una vez en este menú pulse y deslice el dedo hacia derecha/izquierda para pasar a aplicaciones anteriores/posteriores. En la parte superior de su pantalla inicial, si desliza el dedo de arriba a abajo podrá ver el estado de carga de la batería. La pantalla inicial proyecta hora, fecha, información del tiempo, llamadas perdidas y mensajes.

·**SISTEMA ESCRITURA:** este reloj lleva sistema de reconocimiento de escritura en la pantalla. en diversos apartados tendrá que escribir en la pantalla y luego le sale un desplegable donde selecciona el carácter correspondiente.

·**BLUETOOTH (V 3.0).** Usted puede ver el siguiente submenú en la opción de Bluetooth de su wearable:

Encender: encender/apagar el Bluetooth.

Visibilidad: encender/apagar la visibilidad de su Bluetooth.

Mi nombre: ver y modificar el nombre de su Bluetooth.

Descargar la aplicación: código QR que le llevará a descargarse la aplicación.

Mi dispositivo: buscar otros dispositivos conectados y conectarse con ellos.

·**AGENDA TELEFÓNICA**

·**LLAMADAS**

·**MENSAJES (sólo para Android).** El submenú de esta opción consiste en:

Escribir mensaje, bandeja de entrada, borrador, Mensajes enviados , ajustes de sms.

·**SUBMENÚ DE LLAMADAS:**

Llamadas perdidas, llamadas realizadas, llamadas recibidas, todas las llamadas.

·**REPRODUCTOR DE MÚSICA POR BLUETOOTH.**

·**REPRODUCTOR DE AUDIO.**

·**AVISO A DISTANCIA (sólo para Android).** Una vez que la aplicación ha sido descargada correctamente el wearable proyectará en su pantalla las notificaciones entrantes.

·**CAMARA POR BLUETOOTH (sólo para Android).**

·**BAROMETRO**

·**ALTÍMETRO**

·**PODÓMETRO. El submenú consiste en:**

Podómetro, sexo, altura/cm, peso/kg, longitud del paso.

·**CRONÓMETRO**

·**ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS**

·**PERFILES**

Ajustar el tipo de timbre/vibración, tono de llamada, volumen de llamada, etc.

·**AJUSTES: EN EL SUBMENÚ, USTED PODRÁ VER LAS SIGUIENTES OPCIONES**

Ajustes del teléfono (Fecha y hora, idioma, Fondo de escritorio, ajustes de escritura, luz LCD de fondo)

Ajuste de hora: en el apartado de ajuste, una vez esté el cursor sobre el digito a ajustar, deben de escribir sobre la pantalla el digito a cambiar. la unidad hace un reconocimiento de escritura y aparecen varias opciones de digitos, la cual debe seleccionar.

Ajustes de seguridad (seguridad del teléfono)

Conectividad

Ajustes de notificaciones (servicio de notificación, mensajes, registro de llamadas, descargas).

Restaurar la configuración

¿COMO REINICIAR MI SMART WATCH?

Ajustes→Restaurar configuración→Pulse "Si".

·**ANT I PÉRDIDA. USTED ENCONTRARÁ LAS SIGUIENTES OPCIONES.**

Desactivado, únicamente sonar, únicamente vibrar, vibrar y sonar.

·**CALENDARIO**

·**CALCULADORA**

·**CÁMARA**

·**GRABADORA DE VIDEO**

·**DESPERTADOR**

·**REPRODUCTOR DE VIDEO**

·**GRABADOR DE SONIDO**

·**VISOR DE IMÁGENES**

·**ESTILO**

·**FONDO**

·**MONITOR DEL SUEÑO**

·**AHORRO DE ENERGÍA**

·**RECORDATORIO DE DESCANSO**

·**RECORDATORIO DE BEBER**

·**MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA**

·¿QUE FUNCIONES SE PUEDEN CONSEGUIR EN UN DISPOSITIVO ANDROID?

Ver/responder una llamada entrante.

Sincronizar la agenda telefónica.

Reproducir música.

Entrada de mensajes (necesitan el uso de la aplicación)

Aviso por Bluetooth (necesitan el uso de la aplicación)

Cámara Bluetooth (necesitan el uso de la aplicación)

Sistema anti pérdida (necesitan el uso de la aplicación)

·¿QUE FUNCIONES SE PUEDEN CONSEGUIR EN UN DISPOSITIVO iOS?

(iOS no necesita ninguna aplicación para su funcionamiento)

Ver/contestar llamadas entrantes.

Sincronizar su agenda telefónica.

Reproductor de música.

***Nota:** Las opciones de sincronización que ofrezca el sistema operativo iOS variarán según la versión iOs.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Pantalla: Pantalla táctil capacitiva redonda de 1.22"
Resolución de la pantalla: 240x204 píxeles.
Memoria interna: 128 Mbit+32 Mbit
Formatos de audio: AMR, AAC, AAC+, MP3, MIDI, WMA, WAV.
Formatos de vídeo: MP4, 3GP.
Formato de imágenes: JPEG.
Ve imágenes en formato: JPG, PGN, GIF.
Puerto de carga: Entrada magnética pin USB 5.
Batería: Integrada de litio de 320 mAh
Tiempo de encendido: 100-120 horas
Tiempo de llamada telefónica: 3-6 horas.
Resolución de la cámara: 0.3 MP.
Bluetooth: V3.0.
Almacenamiento externo: Admite tarjetas TF/Micro SD de hasta 16 GB.