

Sami[®]

WEARABLE
MANUAL DE INSTRUCCIONES
WS-2328

MAX

— smart band —

Gracias por adquirir el Sami Wearable WS-2328. Lea atentamente las instrucciones para obtener los mejores resultados y guarde las mismas para futuras consultas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.



CONTENIDO.

Sami Wearable, cable de carga USB de clip, manual de instrucciones.

CARGA.

Para cargar este dispositivo conecte el brazalete inteligente a un ordenador o portátil mediante el cable USB de carga. Inserte los cartuchos del cargador en los puntos de carga ubicados en la parte trasera de su dispositivo. Por favor, límitese a utilizar exclusivamente el cable que viene dentro de la caja de su wearable. Si usa un adaptador de corriente para cargar, la salida del adaptador de alimentación debe ser de 5 V, 1 A. Tiempo de carga estimada: 2 horas. Por favor, cargue por completo su WEARABLE antes de usarlo.



CÓMO ENCENDER/APAGAR EL DISPOSITIVO?

- 1) Para ENCENDER el brazalete inteligente, presione prolongadamente el botón táctil unos segundos. El botón está ubicado en la parte inferior de la pantalla.
- 2) Para APAGAR el brazalete, estando en el menú principal (interfaz de pantalla con hora y fecha), deslice la pantalla de abajo hacia arriba para cambiar entre los diferentes menús del dispositivo. Deslice hasta que el icono de ajustes aparezca en la pantalla, pulse sobre éste icono para entra en el menú de ajustes, deslice nuevamente la pantalla de abajo hacia arriba hasta que el icono de apagado aparezca en la pantalla. Pulse sobre el icono de apagado para apagar el dispositivo.

CÓMO USAR EL DISPOSITIVO?

Este dispositivo está equipado con una pantalla táctil completa

- 1) En la interfaz de la pantalla, toque el botón táctil para iluminar la pantalla o para regresar a la página de inicio. El botón táctil está situado en la parte inferior de la pantalla.
- 2) En la página de inicio, mantenga presionada la pantalla durante unos segundos hasta que la pantalla se aleje, luego deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha para cambiar los estilos del reloj digital.
- 3) En la página de inicio, pulse y deslice desde la parte superior de la pantalla a la parte inferior de la pantalla para mostrar los menús de: estado de emparejamiento de BT, modo de no molestar apagado / encendido, configuración de brillo. Para ajustar el brillo del su brazalete pulse sobre el icono de brillo una o varias veces hasta obtener el brillo de pantalla deseado.
- 4) En la página de inicio, pulse y deslice desde la parte inferior a la parte superior de la pantalla para cambiar entre los diferentes menús del dispositivo: Pasos, control del sueño, control de música, clima, modos de deporte, ritmo cardíaco, presión arterial, oxígeno en la sangre (SPO2), alarma, cronómetro, cámara BT, búsqueda de su teléfono, temporizador y configuración. Pulse y deslice hacia arriba o hacia abajo para ir a la página siguiente / anterior. Pulse sobre el ícono para seleccionar / ingresar en ese menú. En los submenús, pulse y deslice a la izquierda / derecha para ir a la página siguiente / anterior. Pulse y deslice la pantalla de izquierda a derecha para regresar.
- 5) En la página de inicio, pulse y deslice la pantalla de izquierda a derecha para mostrar los mensajes.
- 6) En la página de inicio, pulse y deslice la pantalla de derecha a izquierda para mostrar la frecuencia cardíaca.

EMPEZANDO:

- Para el sistema operativo Android

1) Cómo obtener la aplicación APK (**FUNDO PRO**)

Deberá buscar la aplicación **FUNDO PRO** en la Play Store de su teléfono inteligente, descárguela e instálela en su Android. También puede acceder a la página www.sami.es y descargar la aplicación.

2) Instalación de la APK **FUNDO PRO**

Al instalar la aplicación en su móvil permita descargar la App **FUNDO PRO**, también deberá activar los permisos para que su teléfono y el brazalete estén conectados. La primera vez que abra la aplicación **FUNDO PRO** le preguntará si puede activar las notificaciones, pulse OK, elija **FUNDO PRO** y confirme (OK).

3) Cómo emparejar su wearable con su Android?

*Primero encienda el bluetooth de su móvil

*Segundo, abra la aplicación **FUNDO PRO** en su móvil, en la página de inicio de la app **FUNDO PRO**, seleccione el menú de “**MÁS**” → y seleccione “**+Agregar dispositivo**”, la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **Q7 o WS-2328** (el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos.

Importante: para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, probablemente deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **FUNDO PRO** presione en el menú de “Más” (ubicado en la parte inferior derecha de la interfaz), y seleccione y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

En algunos móviles Android, para conseguir todas las funciones que son compatibles con la aplicación **Fundo PRO**, debe permitir que la aplicación se ejecute en segundo plano, debe presionar OK / Confirmar / Permitir / Sí para cualquier solicitud emergente, la primera vez que se ejecuta la APK / APP. Su dispositivo puede pedirle que active la aplicación **Fundo PRO** en el menú Accesibilidad del móvil Android: vaya al menú configuración del teléfono → Accesibilidad → encuentre la aplicación **Fundo PRO** y enciéndala.

- Para iPhone

1) Como obtener la aplicación **Fundo PRO**

En iPhone, por favor, vaya a su APP Store y busque **Fundo PRO** e instale la aplicación.

2) ¿Cómo emparejar su wearable con su teléfono iPhone?

* Encienda el BT del iPhone

* Abra la app **Fundo PRO** en su iPhone, en la página de inicio de la app **Fundo PRO**, seleccione el menú de "**MÁS**" → y seleccione "**+Agregar dispositivo**", la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **Q7 o WS-2328** (el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos.

Importante: para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, probablemente deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **FUNDO PRO** presione en el menú de "Más" (ubicado en la parte inferior derecha de la interfaz), y seleccione y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.

BLUETOOTH (V 4.0).

BOTÓN TÁCTIL

PANTALLA TÁCTIL. Pantalla táctil de 1.3 "

VIBRADOR.

SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA.

SENSOR DE GRAVEDAD.

SENSOR DE GESTOS PARA ILUMINAR/ENCENDER LA PANTALLA

INTERFAZ DE PANTALLA



- 1) Visualización de hora/ fecha/pasos/ calorías
- 2) Caminar - Pasos/ Distancia Recorrida/ Calorías
- 3) Control de Sueño
- 4) Control de Música
- 5) Clima: esta función aparecerá en su wearable únicamente después de haberlo emparejado con su móvil.
- 6) Modo deportes (caminar/correr/ciclismo/escalar/natación/baloncesto/fútbol/ping-pong / Bádminton)



- 7) Monitor de frecuencia cardíaca
- 8) Presión Sanguínea
- 9) Oxígeno en la sangre (SPO2)
- 10) Alarmas- ajusta a través de la apk/app **FUNDO PRO**.
- 11) Cronómetro
- 12) Obturador de Cámara- control remoto para hacer fotos. Necesita activar la cámara desde su móvil.
- 13) Encontrar dispositivo- Su móvil vibrará. Probablemente deberá apagar la vibración en la apk/app **FUNDO PRO**
- 14) Temporizador
- 15) Ajustes- Recordatorio sedentario, reiniciar, apagar

Los datos pueden sincronizarse desde su wearable al teléfono inteligente en la aplicación / APK **FUNDO PRO**
Su teléfono inteligente se sincronizará cuando el Bluetooth esté emparejado con este dispositivo

FUNCIONES

NOTIFICACIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS - vibrador para las llamadas telefónicas entrantes. Esta función necesita ser activada manualmente en la APK / APP **FUNDO PRO**.

NOTIFICACIÓN DE MENSAJES: vibrador para los mensajes entrantes, incluidos SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype, etc. Esta función necesita ser activada manualmente en la APK / APP **FUNDO PRO**.

PANTALLAS DE RELOJ (Diferentes relojes digitales): En la página de inicio de su brazalete inteligente, presione prolongadamente sobre la pantalla por unos segundos para cambiar el estilo del reloj digital.

CONTROL DE SUEÑO:

ALARMA: ajusta a través de la apk/app **FUNDO PRO**.

ENCUENTRE EL DISPOSITIVO (buscador del brazalete inteligente)

OBTURADOR DE CÁMARA- control remoto para hacer fotos

CRONÓMETRO

RECORDATORIO SEDENTARIO (RECORDATORIO PARA MOVER): ajuste con la APK / APP **FUNDO PRO**.

MODNO MOLESTAR- ajuste con la APK / APP **FUNDO PRO**.

RECORDATORIO PARA BEBER AGUA- ajuste con la APK / APP **FUNDO PRO**.

CONTROL DE GESTOS (Levante la mano para iluminar la pantalla. Antes de usar esta función, debe realizar el ajuste en la aplicación del teléfono inteligente)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Pantalla táctil: Capacitiva de 1.3". Pantalla táctil completa

Resolución de la pantalla: 240x240 pixels.

Memoria Interna: RAM 512KB, ROM 64KB+64Mbit

Sistema: Nucleus

CPU: NRF52832

Puerto de carga : Cargador USB de clip

Batería: Integrada de Litio de 220 mAh.

Tiempo de encendido: 10-15 días.

Duración de tiempo de uso: 5 días

BT: V4.0.

Clasificación resistente al agua: IP68 (este dispositivo es resistente al agua 30 metros)

Peso Neto: 39 g

Dimensiones: 41.6*33.2*11mm.

Declaración de Conformidad

Nombre del Fabricante: SANTOSHI SL
Dirección: CALLE FELIPE ASENJO N.56
Codigo Postal & Ciudad: 28947 - FUENLABRADA (MADRID)
País: ESPAÑA

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:

Descripción Producto: Pulsera Deportiva
Modelo: WS-2328
Marca: SAMI WEARABLE

es conforme con legislación de la Unión Europea cumpliendo las siguientes directivas:

**DIRECTIVE EMC 2014/30/EU
DIRECTIVE LVD 2014/35/EU**

**Standard CE-RED: DIRECTIVE 2014/53/EU
Standard ROHS: 2011/65/EC: restricción de sustancias peligrosas.**

se aplican los estándares indicados:

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)



Firma

Nombre: VISHAL MIRPURI

Cargo: Administrador

Fecha: 01 / 07 / 2019