


Manual de Instrucciones WS-2378

GPS PRO SMARTBAND

Gracias por adquirir el **Sami** Wearable WS-2378. Lea atentamente las instrucciones para obtener los mejores resultados y guarde las mismas para futuras consultas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




CONTENIDO

Sami Wearable, cable magnético USB , manual de instrucciones.

CARGA

Para cargar este dispositivo conecte el brazalete inteligente a un ordenador o portátil mediante el cable magnético USB de carga. Ponga en contacto la parte magnética del cable con los puntos de carga ubicados en la parte trasera de su dispositivo. Por favor, límitese a utilizar exclusivamente el cable que viene dentro de la caja de su wearable. Si usa un adaptador de corriente para cargar, la salida del adaptador de alimentación debe ser de 5 V, 1 A .Tiempo de carga estimada: **1-2** horas aprox.. Por favor, cargue por completo su WEARABLE antes de comenzar a usarlo. Tenga cuidado con la parte magnética del cable, si lo conecta al adaptador y la parte magnética toca una superficie metálica, puede dañar el cable.



CÓMO ENCENDER/APAGAR EL DISPOSITIVO?

- 1) Para ENCENDER el brazalete inteligente, presione prolongadamente el botón lateral ON unos segundos.
- 2) Para APAGAR el reloj, presione prolongadamente el botón lateral ON unos segundos. Pulse sobre el icono de apagado y confirme que quiere apagar el dispositivo.


CÓMO USAR EL DISPOSITIVO?

Este dispositivo está equipado con una pantalla táctil completa


- a) En la página de inicio de la pantalla deslice la pantalla siguiendo las indicaciones del diagrama para entrar en las distintas interfaces del dispositivo:

PANTALLA TÁCTIL

Frecuencia Cardíaca, Medición Oxígeno, Función Sueño, Reproductor música remoto, Resumen datos diario.



BOTÓN LATERAL ACCESO MENÚ



- 1) Pulse en el icono que desee para seleccionar/entra en ese menú. En los submenús deslice de izquierda/derecha o de arriba/abajo para ir a la página anterior/siguiente. Presione el botón lateral para regresar a la interface anterior.
- 2) Puedes descargar e instalar más esferas desde la app.

EMPEZANDO:

- Para el sistema operativo Android

1) Cómo obtener la aplicación APK (**Infowear**)

Deberá buscar la aplicación **Infowear** en la Play Store de su teléfono inteligente, descárguela e instálela en su Android. También puede acceder a la página www.sami.es y descargar la aplicación.

2) Instalación de la APK **Infowear**

Al instalar la aplicación en su móvil permita descargar la App **Infowear**, también deberá activar los permisos para que su teléfono y el brazalete estén conectados. La primera vez que abra la aplicación **Infowear** le preguntará si puede activar las notificaciones, pulse OK, elija **Infowear** y confirme (OK). En ajustes de Android, debe de darle todos los permisos a la aplicación.

3) Cómo emparejar su wearable con su Android?

*Primero encienda el bluetooth de su móvil

*Segundo, abra la aplicación **Infowear** en su móvil, en la página de inicio de la app **Infowear**, tire hacia abajo en la página de inicio de la APP para mostrar **la solicitud de vinculación**. Seleccione “**Confirmar**” la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **WS-2378** (el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. Seleccione “**Confirmar vincular**”, y el emparejamiento finalizará en unos segundos. Cuando empareje su dispositivo por primera vez, la aplicación **Infowear** le pedirá activar y tener acceso a el GPS y el Bluetooth de su móvil. Además debe autorizar **Infowear** el acceso a ubicación. Por favor acepten todos los permisos para el correcto funcionamiento de su dispositivo.

4) En caso de que en su reloj salga un código QR, entonces pulse el icono de escaneo situado en la parte superior derecha de la app **Infowear** para el enlace.

Importante: para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **Infowear** pulse en el icono de “**Dispositivo**” (ubicado en la parte derecha inferior de la interfaz), seleccione “**WS-2378**” → seleccione “**Notificación del mensaje**” → encienda “**permitir notificaciones**” y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas. Para confirmar debe de pulsar el icono ✓

- Para iPhone

1) Cómo obtener la aplicación APK (**Infowear**)

Deberá buscar la aplicación **Infowear** en App Store de su teléfono inteligente, descárguela e instálela.

2) Instalación de la APP **Infowear**

Al instalar la aplicación en su móvil permita descargar la App **Infowear**, también deberá activar los permisos para que su teléfono y el brazalete estén conectados. La primera vez que abra la aplicación **Infowear** le preguntará si puede activar las notificaciones, pulse OK, elija **Infowear** y confirme (OK). En ajustes de IOs, debe de darle todos los permisos a la aplicación.

3) Cómo emparejar su wearable con su Iphone?

*Primero encienda el bluetooth de su móvil

*Segundo, abra la aplicación **Infowear** en su móvil, en la página de inicio de la app **Infowear**, tire hacia abajo en la página de inicio de la APP para mostrar **la solicitud de vinculación**. Seleccione **“Confirmar”** la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **WS-2378** (el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. Seleccione **“Confirmar vincular”**, y el emparejamiento finalizará en unos segundos. Cuando empareje su dispositivo por primera vez, la aplicación **Infowear** le pedirá activar y tener acceso a el GPS y el Bluetooth de su móvil. Además debe autorizar **Infowear** el acceso a ubicación. Por favor acepten todos los permisos para el correcto funcionamiento de su dispositivo.

4) En caso de que en su reloj salga un código QR, entonces pulse el icono de escaneo situado en la parte superior derecha de la app **Infowear** para el enlace.

Importante: para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **Infowear** pulse en el icono de **“Dispositivo”** (ubicado en la parte derecha inferior de la interfaz), seleccione **“WS-2378”** → seleccione **“Notificación del mensaje”** → encienda **“permitir notificaciones”** y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas. Para confirmar debe de pulsar al icono icono ✓ .

- CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

BLUETOOTH (BLE 5.0).

PANTALLA TÁCTIL. Pantalla TFT LCD táctil completa de 1.32 "

MOTOR VIBRADOR INCORPORADO

SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA INCORPORADO

SENSOR DE GRAVEDAD INCORPORADO

SENSOR DE GESTOS PARA ILUMINAR/ENCENDER LA PANTALLA

CARCASA DE ALUMINIO

ACUÁTICO 5 ATM

GPS INTEGRADO


1) Visualización de hora/ fecha/ batería

2) Diversos Modos de Ejercicio-correr exterior / correr interior /caminar / patinar / baloncesto / pingpong / fútbol / criquet / badminton / tenis / trekking / voleibol / salto de comba / maquina de escalar / yoga / baseball


Entre el modo de deportes pulsando en el icono de ejercicio → Seleccione el tipo de deporte que desea → Entrará automáticamente en la cuenta regresiva. Mientras esté activa la función de deporte para pausar: presione brevemente el botón derecho. Para restaurar: presione brevemente el botón derecho. Para finalizar: presione

prolongadamente el icono en la pantalla y confirme.


Este reloj tiene GPS integrado, por lo que hará el registro de recorrido de tus actividades al exterior.



3) Registros de ejercicios



4) Ritmo cardíaco




5) Alerta Frecuencia cardiaca alta



6) Oxígeno en sangre



7) Medición de sueño



8) Previsión meteorológica




9) Control de Música: Puede controlar la reproducción de música en su teléfono (la pulsera no puede almacenar ni reproducir música)




10) Cronómetro



11) Temporizador




12) Buscar teléfono




13) Despertador

Hasta 5 alarmas a través de la app.



14) Ajustes: Esferas de relojes, ajuste de brillo, intensidad vibración, activar encendido por giro, ajustes sistema (Reinicio/Apagar/Resetear), Código QR app, Acerca de (Información dispositivo)



Los datos se sincronizarán desde el wearable con la app VeryFit cuando su teléfono esté conectado con su reloj.

FUNCIONES

NOTIFICACIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS - vibrador para las llamadas telefónicas entrantes y previsualización. Esta función necesita ser activada manualmente en la APK / APP **Infowear**

NOTIFICACIÓN DE MENSAJES: vibrador para los mensajes entrantes y lectura, incluidos SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype, etc. Esta función necesita ser activada manualmente en la APK / APP **Infowear**. Memoria para 10 mensajes.

PANTALLAS DE RELOJ (Diferentes relojes digitales): En la página de inicio de su brazalete inteligente, presione prolongadamente sobre la pantalla por unos segundos para cambiar el estilo del reloj digital. También dispone de muchas pantallas en la nube que debe seleccionar a través de la APK/APP **Infowear**

CONTROL DE SUEÑO- integrado en el reloj y APK/APP **Infowear**

ALARMA: integrado en el reloj y a través de la apk/app **Infowear**

ENCUENTRE EL DISPOSITIVO (buscador del móvil emparejado)- ajusta a través de la apk/app **VeryFit**

RECORDATORIO SEDENTARIO (RECORDATORIO PARA MOVER) - ajusta a través de la apk/app **VeryFit**

MODO NO MOLESTAR- ajusta a través de la apk/app **Infowear**

CONTROL DE GESTOS- Levante la mano para iluminar la pantalla. Antes de usar esta función, debe realizar el ajuste en la aplicación o el brazalete inteligente.

GPS INTEGRADO: se visualiza mientras hace un recorrido de deportes en la APP/APK **Infowear**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Pantalla táctil: Pantalla TFT LCD táctil completa de 1.32"

Resolución de la pantalla: 360x360 pixels.

Memoria Interna: 128kb

MCU: Dialog 14695

Sensor táctil: G+F

Acelerador y giroscopio: ST LIS2DW12

GPS: BCM47755

Sensor cardíaco: HX3690Q

Puerto de carga : Cargador magnético USB

Batería: Integrada de Litio de 480 mAh.

Tiempo de encendido: 30-40 días.

Duración de tiempo de uso: 87-10días

BT: BLE 5.0

Clasificación resistente al agua: 5 ATM este dispositivo es resistente al agua 50 metros (5ATM). No apto para ducha con agua caliente por el vapor.

Peso Neto: 62g

Declaración de Conformidad

Nombre del Fabricante: SANTOSHI SL
Dirección: CALLE FELIPE ASENJO N.56
Codigo Postal & Ciudad: 28947 - FUENLABRADA (MADRID)
País: ESPAÑA

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:

Descripción Producto: Pulsera Deportiva
Modelo: WS-2378
Marca: SAMI WEARABLE

es conforme con legislación de la Unión Europea cumpliendo las siguientes directivas:

**DIRECTIVE EMC 2014/30/EU
DIRECTIVE LVD 2014/35/EU**

**Standard CE-RED: DIRECTIVE 2014/53/EU
Standard ROHS: 2011/65/EC: restricción de sustancias peligrosas.**

se aplican los estándares indicados:

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)



Firma

Nombre: VISHAL MIRPURI

Cargo: Administrador

Fecha: 10/05/2023