

# Sami<sup>®</sup>

## WEARABLE MANUAL DE INSTRUCCIONES WS-2346



Gracias por adquirir el **Sami Wearable** WS-2346. Lea atentamente las instrucciones para obtener los mejores resultados y guarde las mismas para futuras consultas. Sami lleva desarrollando productos Wearables desde 2015 y usamos los mejores componentes posibles en el producto.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### CONTENIDO

Sami Wearable, cargador USB, manual de instrucciones.

## CARGA

Para cargar este dispositivo conecte el dispositivo con el cargador USB. Inserte los cartuchos del cargador en los puntos de carga ubicados en la parte trasera de su dispositivo. Por favor, límitese a utilizar exclusivamente el cargador que viene dentro de la caja de su Wearable. Si usa un adaptador de corriente para cargar, la salida del adaptador de alimentación debe ser de 5 V, 1 A . Tiempo de carga estimada: 2 horas. Por favor, cargue por completo su WEARABLE antes de comenzar a usarlo.



## CÓMO ENCENDER/APAGAR EL DISPOSITIVO?

- 1) Para ENCENDER el dispositivo, presione prolongadamente el botón encendido/apagado unos segundos. El botón está ubicado en la parte derecha del dispositivo
- 2) Para APAGAR el dispositivo presione prolongadamente el botón encendido/apagado unos segundos hasta que el icono de apagado aparezca en la pantalla, después pulse en confirmar, y su dispositivo se apagará; o estando en el menú principal (interfaz de pantalla con hora y fecha) deslice de abajo hacia arriba el menú hasta que el icono de ajustes "setting" aparezca, pulse y deslice hasta ver el icono de Power Off /Apagado, pulse en el icono y confirme, y el dispositivo se apagará.

## CÓMO USAR EL DISPOSITIVO?

1) En el menú de la pantalla. Pulse y deslice la pantalla táctil de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo para ir viendo y accediendo a los diferentes menús y opciones. Pulse en la pantalla táctil para seleccionar los diferentes menús.

2) Pulse el botón de encendido/apagado para volver o presiónelo prolongadamente para apagar el dispositivo.

### EMPEZANDO:

#### - Para el sistema operativo Android

1) Cómo obtener la aplicación APK **YFIT**

Deberá buscar la aplicación **YFIT** en la Play Store de su teléfono inteligente, descárguela e instálela en su Android. También puede acceder a la página **www.sami.es** y descargar la aplicación.

2) Instalación de la APK **YFIT**

Al instalar la aplicación en su móvil permita descargar la App **YFIT**, también deberá activar los permisos para que su teléfono y el brazalete estén conectados. La primera vez que abra la aplicación **YFIT** le preguntará si puede activar las notificaciones, pulse OK, elija **YFIT** y confirme (OK).

3) Cómo emparejar su Wearable con su Android

\*Primero encienda el Bluetooth de su móvil

\*Segundo, abra la aplicación **YFIT** en su móvil, en la página de inicio de la app **YFIT**, seleccione el icono de “**Dispositivo**”, y luego seleccione “**Agregar dispositivo**”, la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione

**WS-2346** ( el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **YFIT** le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como

género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos.

**Importante:** para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, probablemente deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **YFIT** presione en el icono de “Dispositivo” (icono de en medio ubicado en la parte inferior de la interfaz), después seleccione “Alertas de Aplicaciones”, y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

## - Para iPhone

### 1) Como obtener la aplicación **YFIT**

En iPhone, por favor, vaya a su APP Store y busque **YFIT** e instale la aplicación.

### 2) ¿Cómo emparejar su Wearable con su teléfono iPhone

\* Encienda el BT del iPhone

\* Abra la app **YFIT** en su iPhone, en la página de inicio de la app **YFIT**, seleccione el icono de “**Dispositivo**”, y luego seleccione “**Agregar dispositivo**”, la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione

**WS-2346** (el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **YFIT** le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos.

**Importante:** para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, probablemente deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **YFIT**

presione en el icono de "Dispositivo" (icono de en medio ubicado en la parte inferior de la interfaz), después seleccione "Alertas de Aplicaciones", y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

**ATENCIÓN: En Android y IOS** el Wearable se debe vincular a través de la app y no a través del Bluetooth de su móvil. Si lo ha emparejado con el Bluetooth de su móvil desempárelo y omita el dispositivo, para vincularlo correctamente a través de la app.

## **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

**BLUETOOTH (V 5.0).**

**PANTALLA TÁCTIL.** Pantalla táctil de 1.4 "

**VIBRADOR INCORPORADO**

**SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA INCORPORADO**

**SENSOR DE GRAVEDAD INCORPORADO**

**SENSOR DE GESTOS PARA ILUMINAR/ENCENDER LA PANTALLA**

## **INTERFAZ DE LA PANTALLA**

- 1) Visualización Hora/Fecha/Batería/Pulso Cardíaco
- 2) Pasos (Podómetro) - incluye pasos, distancia, calorías
- 3) Monitor de sueño
- 4) Training (Modo deportes) – incluye: Caminar/ Correr/ Ciclismo/ Escalar/ Natación/ Baloncesto Fútbol/ Yoga/ Salto de comba/ Bádminton
- 5) Monitor de frecuencia cardíaca
- 6) Función Relajamiento
- 7) Medición Oxígeno en sangre SPO2
- 8) Presión arterial
- 9) Mensajes
- 10) Clima

**NOTA:** Si no le aparece el clima en el dispositivo después de

emparejar, por favor entonces introduzca su ciudad en la aplicación **YFIT** y reinicie el dispositivo.

- 11) Control remoto obturado de cámara
- 12) Control de música
- 13) Encontrar dispositivo- ajuste a través de la aplicación **YFIT** en la opción de otros.
- 14) Cronómetro
- 15) Ajustes( Setting )- Pantallas de reloj (Diferentes relojes digitales): compatible con la APK / APP **YFIT**, Código QR, Tiempo de iluminación de la pantalla, ajuste de Brillo de pantalla, Apagado, Reiniciar
- 16) Acerca de (Versión) – (Información del dispositivo)

Los datos pueden sincronizarse desde su Wearable al teléfono inteligente en la aplicación / APK **YFIT**. Su teléfono inteligente se sincronizará cuando el Bluetooth esté emparejado con este dispositivo.

## **FUNCIONES**

**NOTIFICACIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS** - vibrador para las llamadas telefónicas entrantes

**NOTIFICACIÓN DE MENSAJES:** vibrador para los mensajes entrantes, incluidos SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype, etc.

**PANTALLAS DE RELOJ (Diferentes relojes digitales):** - compatible con la APK / APP **YFIT**. En la aplicación vaya al menú de "Dispositivo", seleccione "Esferas de reloj" y elija la esfera que desea establecer como fondo de pantalla. También puede cambiar las esferas desde su Smart band. En su Smart band vaya al menú de ajustes (Setting) y pulse en el icono de "cambiar estilo", seleccione la esfera que desea establecer como fondo de pantalla.

**CONTROL DE SUEÑO:** - compatible con la APK / APP **YFIT**

**ALARMA:** ajusta a través de la apk/app **YFIT**

**RECORDATORIO SEDENTARIO (RECORDATORIO PARA MOVER):**

compatible con la APK / APP YFIT

**ENCUENTRE EL DISPOSITIVO (buscador del brazalete inteligente):**

compatible con la APK / APP YFIT

**CONTROL DE GESTOS** (Levante la mano para iluminar la pantalla. Antes de usar esta función, debe realizar el ajuste en la aplicación del teléfono inteligente)

**RASTREO DE MAPA GPS** (se visualiza en la APP/APK YFIT) En la página de inicio de la app YFIT pulse en el menú "Ejercicio", pulse en "GO", y seleccione el icono del mapa (este icono está ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla), para visualizar el mapa. En la página de inicio de la app YFIT pulse en el menú "Ejercicio", seleccione el icono de ejercicio (este icono está ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla) para elegir uno de los diferentes deportes.

**MULTI IDIOMAS**- compatible con la APK / APP YFIT

**MODO NO MOLESTAR**- compatible con la APK / APP YFIT

**RECORDATORIO PARA BEBER AGUA**- compatible con la APK APP YFIT

**\*\*\*\* ESTE PRODUCTO NO ES UN INSTRUMENTO MÉDICO, POR LO QUE LOS VALORES SON APROXIMADOS**

**LIMPIEZA:**

Para limpiar su Wearable no use productos químicos tales como alcohol 96° ya que pueden dañar el color o impresiones del Wearable. Aconsejamos limpiar con paño húmedo.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

**Pantalla táctil:** Pantalla completa capacitiva táctil total de 1.4"

**Resolución de la pantalla:** 240 x 240 pixeles.

**Memoria Interna:** 160KB+64Mb

**CPU:** REALTEK RTL8762CK

**Puerto de carga :** Dispositivo cargador USB

**Batería:** Integrada de Litio de 170mAh.

**Tiempo de encendido:** 20-30 días.

**Duración de tiempo de uso:** 8-12 días

**BT:** V5.0

**Clasificación resistente al agua:** IP68 30 metros acuático, válido para natación (no buceo profesional). Por favor úselo únicamente en agua fría, no lo use para ducha con agua caliente ya que el vapor puede entrar en la unidad y estropearla.



# Declaración de Conformidad

Nombre del Fabricante: **SANTOSHI SL**  
Dirección: **CALLE FELIPE ASENJO N.56**  
Codigo Postal & Ciudad: **28947 - FUENLABRADA (MADRID)**  
País: **ESPAÑA**

**declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:**

DescripciónProducto: **Pulsera Deportiva**  
Modelo: **WS-2346**  
Marca: **SAMI WEARABLE**


**es conforme con legislación de la Unión Europea cumpliendo las siguientes directivas:**

**DIRECTIVE EMC 2014/30/EU**  
**DIRECTIVE LVD 2014/35/EU**

**Standard CE-RED: DIRECTIVE 2014/53/EU**  
**Standard ROHS: 2011/65/EC: restricción de sustancias peligrosas.**

**se aplican los estándares indicados:**

**EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013**  
**EN 62479:2010**  
**EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)**  
**EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)**  
**EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)**



Firma

Nombre: VISHAL MIRPURI

Cargo: Administrador

Fecha: 10/08/2020