

# Sami<sup>®</sup>

WEARABLE  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
WS-2325

## SPORT

\*\*\* SMART BAND \*\*\*

Gracias por adquirir el Sami Wearable WS-2325. Lea atentamente las instrucciones para obtener los mejores resultados y guarde las mismas para futuras consultas.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.



Botón Táctil

### CONTENIDO.

Sami Wearable, cable USB de clip, manual de instrucciones.

### CARGA.

Para cargar este dispositivo conecte el brazalete inteligente a un ordenador o portátil mediante el cable USB de carga. Inserte los cartuchos de carga del clip en los puntos de carga ubicados en la parte trasera de su dispositivo. Por favor, límitese a utilizar exclusivamente el cable que viene dentro de la caja de su wearable. Si usa un adaptador de corriente para cargar, la salida del adaptador de alimentación debe ser de 5 V, 1 A. Tiempo de carga estimada: 2 horas. Por favor, cargue por completo su WEARABLE antes de comenzar a usarlo.



### CÓMO ENCENDER/APAGAR EL DISPOSITIVO?

- 1) Para ENCENDER el brazalete inteligente, presione prolongadamente el botón táctil unos segundos. El botón táctil está ubicado en la parte inferior de la pantalla.
- 2) Para APAGAR el brazalete, pulse el botón táctil hasta que aparezca el menú de apagado en la pantalla. Después presione prolongadamente el botón táctil y seleccione "yes", y presione prolongadamente el botón táctil para apagar el dispositivo.

### CÓMO USAR EL DISPOSITIVO?

- 1) En el menú de la pantalla, pulse el botón táctil para cambiar entre los diferentes menús. Presione prolongadamente para realizar las distintas funciones.

## **EMPEZANDO:**

### **- Para el sistema operativo Android**

#### 1) Cómo obtener la aplicación APK **WEARHEALTH**

Deberá buscar la aplicación **WEARHEALTH** en la Play Store de su teléfono inteligente, descárguela e instálela en su Android. También puede acceder a la página [www.sami.es](http://www.sami.es) y descargar la aplicación.

#### 2) Instalación de la APK **WEARHEALTH**

Al instalar la aplicación en su móvil permita descargar la App **WEARHEALTH**, también deberá activar los permisos para que su teléfono y el brazalete estén conectados. La primera vez que abra la aplicación **WEARHEALTH** le preguntará si puede activar las notificaciones, pulse OK, elija **WEARHEALTH** y confirme (OK).

#### 3) Cómo emparejar su wearable con su Android?

\*Primero encienda el bluetooth de su móvil

\*Segundo, abra la aplicación **WEARHEALTH** en su móvil, en la página de inicio de la app **WEARHEALTH**, seleccione el icono de "**USUARIO**" → seleccione "**conectar un dispositivo**", la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **Q66 o WS-2325** ( el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **WEARHEALTH** le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos.

**Importante:** para habilitar todas las notificaciones de aviso de llamadas, y de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **WEARHEALTH** presione en el icono de "**USUARIO**" (icono ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla), seleccione → "**configuración de dispositivo**" → "**otras notificaciones**", y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

### **- Para iPhone**

#### 1) Como obtener la aplicación **WEARHEALTH**

En iPhone, por favor, vaya a su APP Store y busque **WEARHEALTH** e instale la aplicación.

#### 2) ¿Cómo emparejar su wearable con su teléfono iPhone?

\* Encienda el BT del iPhone

\* Abra la app **WEARHEALTH** en su iPhone, en la página de inicio de la app **WEARHEALTH**, seleccione el icono de "**USUARIO**" → seleccione "**conectar un dispositivo**" la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **Q66 o WS-2325** ( el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **WEARHEALTH** le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos.

**Importante:** para habilitar todas las notificaciones de aviso de llamadas, y de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **WEARHEALTH** presione en el icono de "**USUARIO**" (icono ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla), seleccione → "**configuración de dispositivo**" → "**otras notificaciones**", y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

## **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.**

**BLUETOOTH (V 4.0).**

**BOTÓN TÁCTIL**

**PANTALLA TÁCTIL.** Pantalla táctil de 0.96 "

**VIBRADOR.**

**SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA.**

**SENSOR DE GRAVEDAD.**

**SENSOR DE GESTOS PARA ILUMINAR/ENCENDER LA PANTALLA**

## INTERFAZ DE PANTALLA

- 1) Visualización de hora/ fecha/batería
- 2) Pasos (podómetro)
- 3) Calorías
- 4) Distancia Recorrida
- 5) Monitor de frecuencia cardíaca
- 6) Presión Sanguínea
- 7) Control de Sueño
- 8) Mensajes
- 9) Modo deportes (caminar/correr/ ciclismo/fútbol/natación)
- 10) Cronómetro
- 11) Encontrar dispositivo
- 12) Apagado

Los datos pueden sincronizarse desde su wearable al teléfono inteligente en la aplicación / APK **WEARHEALTH**  
Su teléfono inteligente se sincronizará cuando el Bluetooth esté emparejado con este dispositivo

## FUNCIONES

**NOTIFICACIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS** - vibrador para las llamadas telefónicas entrantes. Esta función tiene que activarse manualmente a través de la apk/app **WEARHEALTH**

**NOTIFICACIÓN DE MENSAJES:** vibrador para los mensajes entrantes, incluidos SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype, etc. Esta función tiene que activarse manualmente a través de la apk/app **WEARHEALTH**

**PANTALLAS DE RELOJ (Diferentes relojes digitales):** En la pantalla principal de su brazalete inteligente, presione prolongadamente el botón táctil por unos segundos para cambiar el estilo del reloj digital.

### CONTROL DE SUEÑO

**ALARMA:** ajusta a través de la apk/app **WEARHEALTH**

**ENCUENTRE EL DISPOSITIVO (buscador del brazalete inteligente)**

**OBTURADOR DE CÁMARA**

**CRONÓMETRO**

**RECORDATORIO SEDENTARIO (RECORDATORIO PARA MOVER):** compatible con la APK / APP **WEARHEALTH**

**RECORDATORIO DE REUNIONES:** compatible con la APK / APP **WEARHEALTH**

**RECORDATORIO PARA BEBER AGUA:** compatible con la APK / APP **WEARHEALTH**

**CONTROL DE GESTOS** (Levante la mano para iluminar la pantalla)

**RASTREO DE MAPA GPS** (se visualiza en la APP/APK **WEARHEALTH**) En la página de inicio de la app **WEARHEALTH** seleccione el icono de "DEPORTE" para visualizar el mapa GPS. En la página de inicio de la app **WEARHEALTH** seleccione el icono de "DEPORTE", y después seleccione el icono ubicado en la parte superior derecha para ver su historial de rutas.

**MULTI IDIOMAS**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

**Pantalla táctil:** Capacitiva TFT de 0.96"

**Resolución de la pantalla:** 80x160 pixels.

**Memoria Interna:** RAM 128KB, ROM 32Mbit

**Sistema:** Nucleus

**CPU:** NRF52832

**Puerto de carga :** Cargador USB de Clip

**Batería:** Integrada de Litio de 90 mAh.

**Tiempo de encendido:** 15-20 días.

**Duración de tiempo de uso:** 5 días

**BT:** V4.0.

**Clasificación resistente al agua:** IP67 (este dispositivo es resistente a las gotas de lluvia/agua, no es acuático)

**Peso Neto:** 25.2 g

**Dimensiones Exteriores:** 250x20x11mm

# Declaración de Conformidad

Nombre del Fabricante: SANTOSHI SL  
Dirección: CALLE FELIPE ASENJO N.56  
Codigo Postal & Ciudad: 28947 - FUENLABRADA (MADRID)  
País: ESPAÑA

**declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:**

Descripción Producto: Pulsera Deportiva  
Modelo: WS-2325  
Marca: SAMI WEARABLE

**es conforme con legislación de la Unión Europea cumpliendo las siguientes directivas:**

**DIRECTIVE EMC 2014/30/EU  
DIRECTIVE LVD 2014/35/EU**

**Standard CE-RED: DIRECTIVE 2014/53/EU  
Standard ROHS: 2011/65/EC: restricción de sustancias peligrosas.**

**se aplican los estándares indicados:**

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)



Firma

Nombre: VISHAL MIRPURI

Cargo: Administrador

Fecha: 17 / 09 / 2019