

Sami[®]

WEARABLE
Manual de Instrucciones
WS-2341

K I D S

SMART WATCH

Gracias por adquirir el **Sami** Wearable WS-2341. Lea atentamente las instrucciones para obtener los mejores resultados y guarde las mismas para futuras consultas. **Sami** lleva desarrollando productos wearables desde 2015 y usamos los mejores componentes posibles en el producto.

Este producto no es apto para niños menores de 5 años. Edades 5-12 años.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




CONTENIDO

Sami Wearable, cable magnético USB, manual de instrucciones, destornillador, manual de instrucciones. Tarjeta SIM no incluida.

CARGA

Para cargar este dispositivo conecte el cable magnético USB de carga. Ponga en contacto la parte magnética del cable con los puntos de carga ubicados en la parte trasera de su dispositivo. Por favor, límitese a utilizar exclusivamente el cable que viene dentro de la caja de su wearable. Si usa un adaptador de corriente para cargar, la salida del adaptador de alimentación debe ser de 5 V, 1 A. Tiempo de carga estimada: 2 horas. Por favor, cargue por completo su WEARABLE antes de comenzar a usarlo. Tenga cuidado con la parte magnética del cable, si lo conecta al adaptador y la parte magnética toca una superficie metálica, puede dañar el cable.



COMO ENCENDER / APAGAR ?

- 1) Para encender el reloj, mantenga pulsado el botón de encendido unos segundos y el reloj se encenderá
- 2) Para apagar el reloj mantenga pulsado el botón de encendido/apagado. Si el reloj está registrado ya y vinculado, solo se puede apagar a través de la aplicación. Si lo intenta apagar recibirá una alerta SOS en la aplicación y por SMS en su teléfono.
- 3) El reloj se apagará automáticamente si se queda sin carga.

COMO MANEJAR?


- 1) En la pantalla táctil pulse en corto para activarla y luego deslice izquierda/derecha/arriba/abajo para ver los diferentes menus. Pulse largo para confirmar.
- 2) Pulse en corto el botón de retorno para volver a la pantalla principal. El botón de retorno está situado en el centro de la parte inferior de la pantalla.
- 3) Presiones en corto el botón de encendido/apagado, para activar la pantalla o también para volver a la pantalla inicial. Presione el botón de encendido en largo para encender/apagar/mensaje SOS.

EMPEZANDO:

>>>**Paso 1:** Cargue por completo su reloj. Tardará aproximadamente 2 horas.

>>>**Paso 2:** Inserte una tarjeta Micro SIM válida en la ranura de SIM. **No intente insertar una Nano SIM .**

NOTA: Cuando vaya a introducir la Micro SIM, tenga el reloj apagado, en caso contrario tendrá que reiniciar el reloj una vez insertada.



Asegurese de que la tarjeta Micro SIM

***sea válida;

***tenga activada los datos por su operador móvil.

***tenga activado identificación de llamada por su operador

Como insertar la tarjeta Micro SIM en la ranura de SIM?

Primeramente verá el destornillador incluído en la caja. Uselo para quitar el tornillo de la ranura SIM y saque la tapa.

Introduzca la Micro SIM según indicamos:



Una vez haya colocado la Micro SIM escuchará un pequeño click. Para quitarla debe empujarla y saldrá algo hacia fuera.

Tenga cuidado con la goma de la tapa, no la tire sino el reloj no resistirá a las salpicaduras.

Vuelva a colocar la tapa y cierre el tornillo.

Este producto funciona con datos 2G. La red 2G debe estar disponible en su país.


>>>**Paso 3:** Descargue e instale la aplicación **Setracker2** (No descargue SeTracker). Si dispone de Android hágalo desde Play Store y si tiene IOS desde App Store.


Instale Setracker2 en su teléfono Android o Iphone.

Acepte los permisos que le pida la aplicación.

NOTA: La aplicación descargada debe ser **Setracker2**, no se confunda con **Setracker**.

>>>**Paso 4:** En el telefono inicie la aplicación Setracker2 y registre una nueva cuenta. Use esa cuenta para iniciar sesión. Cuando vaya acceder seleccione el Area Europa y África cuando le aparezca la opción.

>>>**Paso 5:** En Setracker2erdrop icon pulse el icono como una gota  que está ubicado en la parte superior derecha → Pulse lista dispositivos → Pulse añadir dispositivo.

Añadir dispositivo → Pulse el icono de escanear  y escanee la id del dispositivo o introduzcalo manualmente. La id del dispositivo la encontrará en la parte trasera del reloj o en el menú vaya a dispositivo → Pulse código de registro. Una vez escaneado → introduzca el nombre → seleccione parentesco → Pulse OK para finalizar el registro del reloj.

>>>**Paso 6:** En la aplicación SeTracker2, pulse en Ajustes que está en el centro de la parte inferior → Pulse teléfono → añada contacto/s y numero/s de teléfono → Pulse guardar. Estos contactos se sincronizarán de forma automática con el reloj. Sólo esos número podrán llamarse desde el reloj. Para llamar al reloj, lo tiene que hacer directamente desde su móvil y no por la aplicación.

NOTA: Puede registrar un máximo de 10 contactos en la agenda de SeTracker2.

Completados los 6 pasos, el reloj está completamente registrado.

Dispone de varias funciones en SeTracker2 como indicamos:

AJUSTES

- Número SOS
- Ajustes del tiempo de ubicación
- Voz
- Miembros de familia
- Inactivo en clase
- Ajustes de alertas SMS
- Activar LBS
- Encontrar dispositivo
- Agenda teléfono
- Cambiar configuración
- Idioma
- Huso Horario
- Apagado Remoto
- Reinicio Remoto
- Eliminar Cuenta
- Salir

Menú Superior Izquierdo

- Quitar anuncios
- Registro Mensajes
- Despertador
- Envio Premios
- Camara remota

Menú Superior derecho

- Datos Personales
- Lista de dispositivos
- Cambiar Contraseña
- Salir

Menú Inferior



Intercomunicador: chat instantáneo

Valla: establecer zona segura

Ajustes

Localizar

Historico

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

BÓTON ENCENDIDO/APAGADO

BOTÓN RETORNO TÁCTIL

PANTALLA TÁCTIL. Pantalla táctil capacitiva de 1.44"

ALTAVOZ INTEGRADO

MICRÓFONO INTEGRADO

LINTERNA INTEGRADA

LOCALIZADOR LBS INTEGRADO

INTEGRADO MÓDULO GSM 2G

PANTALLA DEL RELOJ INTELIGENTE

Hora/Fecha/Batería/Señal SIM/Corazón Rojo

Dial/Marcar

Guía Telefónica

Cámara

Foto

Juego didáctico

Micro-Chat : chat instantáneo. Solo de puede enviar mensajes de voz desde el reloj. Desde la aplicación se pueden enviar mensajes de voz o texto.

Linterna: no enfocar en ojos.

Dispositivo: incluye QR descarga app (android) y código de registro.

FUNCIONES

LLAMADA TELÉFONO -desde el reloj puede realizar llamada a cualquier número.

LLAMADA TELÉFONO - puede restringir las llamadas solo a numero seleccionados

CHAT / VOZ - chat instantáneo de voz en grupo

SOS - mantener pulsado botón encendido para notificar alarma SOS al número configurado.

VALLA – zona segura. Puede ajustarlo en SeTracker2. Le notificará un aviso una vez se rebase digitalmente esta zona segura.

CAMARA REMOTA - Puede hacer una foto remota desde la app y no habrá ninguna molestia al niño.

ESCUCHA REMOTA - Puede escuchar remotamente sin molestar. (ajustes---- voz). **Esta función puede no estar disponible**

dependiendo de su país y las actualizaciones según normativa.

REGISTRO DE MOVIMIENTO EN MAPA

POSICIÓN REAL EN MAPA DE SETRACKER2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Pantalla táctil: capacitativa de 1.44".

Resolución pantalla: 128x128píxeles.

Memoria Interna: RAM 32MB, ROM 32MB

Sistema: Nucleus

CPU: RDA8955

Camara: 0.08MP

Localización: Localizador LBS

Red: 2G GSM

Bandas GSM: 1900/1800/850/900

Ranura SIM: Micro SIM

Puerto carga : cable USB magnético

Batería: Integrada de Litio 400mAh

Tiempo encendido: 2~3 DÍAS

Tiempo de uso: 1~2 DÍAS

Resistencia al agua: IP67 (solo aguanta salpicaduras de agua. no es acuático)

Peso: 46g

Declaración de Conformidad

Nombre del Fabricante: SANTOSHI SL
Dirección: CALLE FELIPE ASENJO N.56
Codigo Postal & Ciudad: 28947 - FUENLABRADA (MADRID)
País: ESPAÑA

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:

Descripción Producto: Reloj Inteligente
Modelo: WS-2341
Marca: SAMI WEARABLE

es conforme con legislación de la Unión Europea cumpliendo las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC 2014/30/EU
DIRECTIVA LVD 2014/35/EU

Estándares CE-RED: DIRECTIVA 2014/53/EU
Estándares ROHS: 2011/65/EC: restricción de sustancias peligrosas.
RoHS: Directive (EU)2015/863

se aplican los estándares indicados:

Salud & Seguridad	EN 50566:2017
	EN 62209-2:2010
	EN 62479:2010
	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010+A12:2011+A2:2013
Compatibilidad Electromagnética	Draft EN 301 489-1 V2.2.1
	EN 301 489-19 V2.1.1
	Draft EN 301 489-52 V1.1.0
	EN 55032:2015
	EN 55035:2017
	EN 61000-3-2:2014
	EN 61000-3-3:2013
Uso efectivo del espectro	EN 301 511 V12.5.1
	EN 303 413 V1.1.1



Firma

Nombre: VISHAL MIRPURI

Cargo: Administrador

Fecha: 31/12/2019